

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: SKODA, tipos 1U y 1Z, denominación comercial Octavia

CONTRASEÑAS DE HOMOLOGACIÓN: e11*95/54*0066 ; e11*2001/116*0066 y 0230.

TAXÍMETRO: Taxitronic TX-30, CAPILLA: 1,2,3



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro.

Según el fabricante la salida taquimétrica única y adecuada de velocidad y distancia se encuentra en la posición nº 11, en la posición nº 9 o en la posición nº 6 del conector que se localiza en la parte trasera del cuadro de instrumentos. Para impedir el acceso a este conector se precinta un tornillo de sujeción y se pasa a través del embellecedor para quedar visto en el exterior de tal manera que sea imposible desmontar el embellecedor sin romper el precinto.

Vista externa del precinto que atravesando el marco y tensado adecuadamente, queda accesible a simple vista en el salpicadero



En el tipo 1Z, el marco del cuadro de instrumentos es diferente. Se puede precintado un tornillo bajo un embellecedor en la zona central de dicho cuadro de instrumentos, o bien otro tornillo al que se accede desde el embellecedor de los interruptores de las luces.



Precintado de cuadro en embellecedor inferior central tipo 1Z



Precintado de cuadro en embellecedor mando luces tipo 1Z

2. Instalación del taxímetro

La conexión de la señal taquimétrica con el taxímetro ha de ser continua y sin empalmes. En este caso se requiere de una caja amplificadora de señal que se ha ubicado en la guantera derecha debidamente precintada. El taxímetro se ha instalado en la parte central y se precinta entre los tornillos de acceso a la conexión de cambio de tarifas y el tornillo de desmontaje de la tapa posterior de las conexiones.



Otros alojamientos posibles para la caja de conexiones son bajo el salpicadero en la zona del conductor o en el costado izdo del salpicadero junto los fusibles:



Caja de conexiones costado izquierdo.



Caja de conexiones bajo salpicadero zona conductor

3. Precintado del indicador TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua y sin empalmes en su recorrido. Si necesita caja de conexiones o adaptadora de señal, la caja irá precintada y accesible. El indicador TAXI se precinta de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos. En este caso el precinto es interior, de forma que para comprobar el precinto es necesario retirar la tapa.

