

## ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

**VEHÍCULO:** CITROEN, denominación comercial NC5 Aircross  
**TAXÍMETRO:** Taxitronic TX40, **CAPILLA:** Saludes Miniled.



### **1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro**

La toma de señal de velocidad será la indicada por el fabricante del vehículo. En este caso se encuentra en el conector IC01A, conector de 35 vías negro próximo a la BSI, en la vía 20 que es el cable 6739. Este conector se encuentra sobre el pedaliar, y para acceder a él hay que retirar una tapa embellecedora. Después de realizada la toma se precinta el conector en su alojamiento de tal manera que es imposible volverlo a sacar.



## 2. Instalación del taxímetro

El cable que lleva la señal taquimétrica hacia el taxímetro será continuo y sin empalmes.



En este caso se precinta el tornillo que cierra la tapa de conexiones y el de acceso al cambio de tarifa. El tornillo del acceso a la electrónica viene precintado por el fabricante mediante un precinto embutido o una etiqueta. En este caso será suficiente que el instalador precinte los otros dos tornillos.

Si el precinto del fabricante perdiera su eficacia por deterioro o por reparación el instalador deberá precintarlo los tres tornillos.

## 3. Instalación del indicador de TAXI.

La conexión del taxímetro hasta el indicador TAXI será continua y sin empalmes en su recorrido. El indicador TAXI se precintará de manera que sea imposible acceder a la conexión del cable que viene del taxímetro sin romper los precintos.

En este caso el indicador se precinta en la parte frontal.

