

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE TAXÍMETRO

VEHÍCULO: Marca FORD, denominación comercial Ford Focus.

CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: e13*2001/116*0144

TAXÍMETRO: Taxitronic TXD70, **CAPILLA:** Saludes 1,2,3.



1. Toma de la señal taquimétrica del vehículo para el taxímetro.

Según el fabricante, la salida taquimétrica corresponde con el terminal 5 del conector C98. En otras variantes la salida taquimétrica se encuentra en el conector C4 (terminal 3) del mazo de cables del techo o en el C3 (terminal 52) del mazo de cables del cuadro de instrumentos.

Estos tres conectores se encuentran en la caja eléctrica central.

Dicha caja se encuentra bajo el salpicadero en la zona de los pies del copiloto. Como los conectores se encuentra en una situación difícilmente accesible, en cualquier caso se precinta la caja eléctrica central de forma que es imposible acceder a la toma de señal sin romper el precinto:



La toma de la señal taquimétrica será continua y sin empalmes. Si se precisa de caja de conexiones para llegar hasta el taxímetro, esta será precintada y situada en lugar accesible.

2. Instalación del taxímetro

En este caso, el taxímetro se ha instalado en la parte central sobre el salpicadero. El cable de señal debe ser continuo desde la toma de señal o bien la caja de conexiones y sin empalmes en su recorrido.

El taxímetro es de pantalla táctil y en el lateral izquierdo encontramos dos precintos que se corresponden con el cambio de tarifa y el montaje (conexiones), mientras que en el lateral derecho encontramos un precinto adhesivo del fabricante que impide el acceso a la electrónica. Este precinto será sustituido por el instalador en caso de deterioro o reparación



3. Precintado del indicador TAXI.

El cable desde el taxímetro que alimenta al indicador TAXI será continuo y sin empalmes. Si el indicador TAXI (módulo o capilla) necesitase de un interface o caja adaptadora de la señal, esta deberá ir convenientemente precintada y accesible.

En este caso se precinta en la parte interior de forma que se impide el acceso a las conexiones pero se permite el desmontaje para cambiar las bombillas.

